

FARBKASSETTE (DRUCKKOPF) WECHSELN

1. Weitere Infos aufrufen



Startmenü: Taste "i" oben rechts drücken.

2. Drucksystem anwählen



Hauptmenü: Taste "Drucksystem" unten rechts anwählen.

Menü Drucksystem:

"Druckkopfwechsel" anwählen und die Frage auf dem Bildschirm mit "JA" bestätigen.

Taste

3. Funktion "Druckkopfwechsel" aufrufen

Druckauflösung	Druckkopf
NORMAL	Ausricht. Label
Düsentest	Druckkopf wechsel

4. Abdeckung öffnen



Die Abdeckung des Drucksystems aufklappen.

5. Druckflächen zusammendrücken



Die zwei Druckflächen oben auf der Farbkassette zusammendrücken.

6. Farbkassette entnehmen



Die Druckflächen zusammengedrückt halten und die Kassette herausziehen.

7. Neue Farbkassette vorbereiten



Die Schutzstreifen vom Druckkopf der neuen Kassette entfernen. Goldkontakte nicht berühren.

8. Neue Farbkassette einsetzen



Die Kassette einführen und dabei die Druckflächen wieder zusammendrücken.

9. Kontrolle



Die Druckflächen loslassen und kontrollieren, dass die Rastnasen seitlich eingerastet sind.

10. Abdeckung schliessen



Die Abdeckung schliessen und die Fragen auf dem Bildschirm mit "JA" bestätigen. Die Kassette wird geprüft und kalibriert.