

FRANKIERETIKETTEN NACHFÜLLEN (MATRIX F42)

1. Abdeckung öffnen



Die Abdeckung des Labelspenders hat eine Verriegelung. Diese nach rechts drücken und die Abdeckung nach oben öffnen.

2. Leere Labelbox entnehmen



Die leere Labelbox nach rechts herausziehen.

3. Neue Labelbox einsetzen



Die neue Labelbox einsetzen und bis zum Anschlag nach links schieben. Etiketten in der Aussparung (Pfeil) mit dem Zeigefinger festhalten.

4. Abdeckung schliessen



Die Verriegelung der Abdeckung wieder nach rechts drücken und die Abdeckung nach links schliessen.