

# FRANKIERETIKETTEN NACHFÜLLEN

## MATRIX F62 / F82

### 1. Abdeckklappe öffnen



Die Abdeckung des Labelsenders nach oben hin öffnen.

### 2. Hebel hochziehen



In der Öffnung den Hebel auf der linken Seite nach oben ziehen.

### 3. Leere Labelbox entnehmen



Den Hebel in dieser Position halten und die leere Labelbox nach rechts herausziehen.

### 4. Neue Labelbox einsetzen



Den Hebel in der Öffnung wieder nach oben ziehen und das linke Ende der neuen Labelbox unter den Hebel schieben.

### 5. Abdeckklappe schliessen



Den Hebel loslassen und die Abdeckung wieder schliessen. Der Streifengeber ist jetzt einsatzbereit.