


DRUCKKOPF AUSRICHTEN MATRIX F12

1. Weitere Infos aufrufen




Startmenü:
Taste „i“ oben rechts wählen.

2. Drucksystem wählen



Hauptmenü:
Taste „Drucksystem“
unten rechts wählen.

3. Justage Farbkassette wählen




Menü Drucksystem:
Taste „Justage
Farkassette“ wählen.

4. Testabdruck durchführen




Testabdruck gemäss
Bildschirm durchführen.

5. Testabdruck




Der Testabdruck zeigt die
aktuellen Einstellungen
an. Die Pfeile sollten
dorthin zeigen, wo die
Linien am geradesten
sind.
Ist: X=-3 / Y=1
Soll: X=0 / Y=2

6. Druckkopf ausrichten X



Da X bei der Ziffer 0
am geradesten ist, mit
- und + die Ziffer 0
einstellen. Mit ENTER-
Taste bestätigen.

7. Druckkopf ausrichten Y



Da die Y bei der Ziffer 2
am geradesten ist, mit -
und + die Ziffer 2
einstellen. Mit ENTER-
Taste bestätigen.

8. Nochmals Testabdruck durchführen



Nochmals Testabdruck
gemäss Bildschirm
durchführen.

9. Testabdruck bestätigen



Wenn der Testabdruck ok
ist, mit „JA“ bestätigen,
sonst „NEIN“ anwählen,
um Druckkopf nochmals
auszurichten.