



INSTALLATION FARBKASSETTE MATRIX F32-F82

1. Installation Farbkassette



Die Frage auf dem Bildschirm mit „JA“ bestätigen.

6. Druckkopf ausrichten Y




Da die Y bei der Ziffer 2 am geradesten ist, mit - und + die Ziffer 2 einstellen. Mit ENTER-Taste bestätigen.

2. Druckkopf wird kalibriert




Der Druckkopf wird kalibriert.

7. Nochmals Testabdruck durchführen




Nochmals Testabdruck gemäss Bildschirm durchführen.

3. Testabdruck durchführen




Testabdruck gemäss Bildschirm durchführen.

8. Testabdruck bestätigen



Wenn der Testabdruck ok ist, mit „JA“ bestätigen, sonst „NEIN“ anwählen, um Druckkopf nochmals auszurichten.


4. Testabdruck



Der Testabdruck zeigt die aktuellen Einstellungen an. Die Pfeile sollten dorthin zeigen, wo die Linien am geradesten sind.


Ist: X=-3 / Y=1
Soll: X=0 / Y=2

9. Druckkopf ausrichten Label



Falls Labelbox eingesetzt ist, Testabdruck für Labelbox durchführen und wenn nötig auch hier den Druckkopf ausrichten (nur X).

5. Druckkopf ausrichten X



Da X bei der Ziffer 0 am geradesten ist, mit - und + die Ziffer 0 einstellen. Mit ENTER-Taste bestätigen.