

SEITENANSCHLAG RICHTIG EINSTELLEN

1. Seitenanschlag bewegen



Den schwarzen Griff anfassen, um den Seitenanschlag zu bewegen.

6. Briefe nachlegen



Die Briefe gestapelt nachlegen.
Empfehlung:
1. Stapel bis max. 1cm Höhe, nachfolgende Stapel bis max. 12cm Höhe.

2. Seitenanschlag herausziehen



Den Seitenanschlag herausziehen.

3. Briefstapel positionieren



Den zu frankierenden Stapel in der Zuführung positionieren.

4. Seitenanschlag einstellen



Den Seitenanschlag an den Briefstapel heranschieben, so dass dieser noch Spielraum hat.

5. Briefe frankieren



Den Briefstapel loslassen.
Der Frankiervorgang startet automatisch.