


INSTALLATION FARBKASSETTE MATRIX F22

1. Installation Farbkassette



Achtung! Frage auf Bildschirm erst nach Einsetzen der Farbkassette bestätigen!

6. Abdeckung schliessen




Die Abdeckung schliessen.

2. Abdeckung öffnen




Die Abdeckung des Drucksystems aufklappen.

7. Kassette eingesetzt bestätigen




Die Frage auf dem Bildschirm mit „JA“ bestätigen.

3. Neue Farbkassette vorbereiten



Die Schutzstreifen vom Druckkopf der neuen Kassette entfernen. Goldkontakte nicht berühren.

8. Druckkopf wird kalibriert




Der Druckkopf wird kalibriert.

4. Neue Farbkassette einsetzen




Die Kassette einführen und dabei die Druckflächen zusammendrücken.

9. Testabdruck durchführen




Testabdruck gemäss Bildschirm durchführen.

5. Kontrolle



Die Druckflächen loslassen und kontrollieren, dass die Rastnasen seitlich eingerastet sind.


10. Testabdruck



Der Testabdruck zeigt die aktuellen Einstellungen an. Die Pfeile sollten dorthin zeigen, wo die Linien am geradesten sind.


Ist: X=-3 / Y=1
Soll: X=0 / Y=2

11. Druckkopf ausrichten X




Da X bei der Ziffer 0 am geradesten ist, mit - und + die Ziffer 0 einstellen. Mit ENTER-Taste bestätigen.

12. Druckkopf ausrichten Y




Da die Y bei der Ziffer 2 am geradesten ist, mit - und + die Ziffer 2 einstellen. Mit ENTER-Taste bestätigen.

13. Nochmals Testabdruck durchführen



Nochmals Testabdruck gemäss Bildschirm durchführen.

14. Testabdruck bestätigen



Wenn der Testabdruck ok ist, mit „JA“ bestätigen, sonst „NEIN“ anwählen, um Druckkopf nochmals auszurichten.